Matthias Böcker

Entwicklung und Aufbau eines DEPFET-Detektorsystems und erste Resultate

Diplomarbeit im Fachbereich Physik
der Universität Dortmund

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Halbleiterdetektoren, die seit den fünfziger Jahren in der Hochenergiephysik verwendet werden, bekommen aufgrund ihrer guten Orts- und Energieauflösung zunehmende Bedeutung in Biologie und Medizin. Es hat sich gezeigt, daß Halbleiterdetektoren mit guter Ortsauflösung in speziellen Systemen für Radiographie und Autoradiographie, einer speziellen Technik in der Bio-Medizin zum Nachweis radioaktiver Isotope in dünnen Untersuchungsobjekten, eingesetzt werden können [Ov98]. Die Verwendung von Halbleiterdetektoren in einem solchen System ermöglicht Echtzeit-Messungen, die mit den sonst üblichen Nachweismedien – photographische Platten, Filme und Emulsionen – nicht möglich sind.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und der Aufbau eines Detektorsystems, in dem ein spezieller Halbleiterdetektor – der DEPFET (**DEP**letierter **F**eld**e**ffekt-**T**ransistor) – betrieben wird. In diesem Bauelement sind die bisher getrennten Komponenten Detektor und erste Signalverstärkungsstufe zusammengefaßt. Ein solcher DEPFET-Detektor besitzt eine gute Ortsauflösung und sehr gute Energieauflösung und eignet sich im gepulsten Betrieb [Kl96] für langsame Signalauslese (zum Beispiel in der Autoradiographie).

In dieser Arbeit werden verschiedene DEPFET-Detektoren untersucht und in einem Detektorsystem betrieben. Diese Detektoren wurden in den Jahren 1993 und 1998 im Halbleiterlabor des Max-Planck-Instituts in München produziert und lagen als Einzelpixel-DEPFETs vor. Zunächst werden die Eigenschaften der verwendeten Strukturen studiert, um die für den Betrieb als Detektor notwendigen Arbeitspunkte zu finden. Anschließend werden DEPFET-Detektoren in einem hierfür entwickelten System mit speziellen Steuerchips (SWITCHER, [Au97]) zusammengeführt und als Detektor zum Nachweis von Photonen eingesetzt.

Kapitel 1

Autoradiographie

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Autoradiographie gegeben. Autoradiographie ist ein in Biologie, Medizin und Pharmazie häufig verwendetes Verfahren zur Analyse verschiedenster bio-medizinischer Proben [Fi71]. Zunächst soll kurz auf Definition und geschichtliche Entwicklung der Autoradiographie eingegangen werden. Anschließend werden Methoden der filmlosen Autoradiographie vorgestellt.

1.1 Definition und Geschichte

Der Begriff Autoradiographie beschreibt ein bildgebendes Verfahren zum Nachweis von Radioaktivität in bio-medizinischen Proben [Ps98]. Das mit Hilfe der Autoradiographie aufgenommene Autoradiogramm – in der Regel eine Photographie – spiegelt die Häufigkeit und lokale Verteilung radioaktiver Isotope in dem zu untersuchenden Objekt wider. Im Gegensatz zur Radiographie, bei der das zu untersuchende Objekt Röntgen- oder γ-Strahlung ausgesetzt wird, enthält also bei der Autoradiographie das Untersuchungsobjekt selbst radioaktive Isotope und es sind keine zusätzlichen Strahlungsquellen erforderlich. Ihre medizinische Anwendung findet die Autoradiographie unter anderem in der histologischen Untersuchung von Geweben nach Speicherung eines für das Gewebe selektiven Isotops. Dies erlaubt funktionelle histologische Aussagen und die Untersuchung von Stoffwechselvorgängen nach Applikation tritiummarkierter Substanzen. In der Autoradiographie muß der Abstand des zu untersuchenden Objektes und des bildgebenden Systems (eine photographische Platte oder ein anderes System zur Detektion radioaktiver Strahlung) so klein wie möglich gehalten werden. Ist dieser Abstand zu groß, so nimmt man Verluste in der räumlichen Auflösung hin, denn die vom Objekt ausgesendete radioaktive Strahlung wird dadurch in einiger räumlicher Entfernung vom Entstehungsort detektiert. Dieser hier nicht erwünschte Effekt wird auch Parallaxen-Effekt genannt.

Die Entwicklung der Autoradiographie geht auf die Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel und Niepce de St. Victor zurück [Ro97]. Beide beobachteten, daß photographische Platten in der Nähe uranhaltiger Mineralien geschwärzt werden. Die Forschung auf dem Gebiet der Radioaktivität wurde in den folgenden Jahren intensiviert und besonders durch die Eheleute Marie und Pierre Curie vorangetrieben und wird auch heute noch in erster Linie mit dem Namen Curie verbunden. Aber erst als man gegen Ende des zweiten Weltkrieges die Radioaktivität genauer verstand, radioaktive Präparate besser isoliert werden konnten und die Meßapparaturen empfindlicher und präziser wurden, entwickelte sich die Autoradiographie und wurde immer mehr zu einer weit verbreiteten Untersuchungsmethode. Dies nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß nun auch radioaktive Präparate mit Anwendungsmöglichkeiten in der Biologie und Medizin zur Verfügung standen.

1.2 Filmlose Autoradiographie

Aufgrund der historischen Entwicklung und in Ermangelung geeigneter Alternativen wurde Autoradiographie lange Zeit ausschließlich mit Hilfe photographischer Platten, Filme oder Emulsionen betrieben. Obwohl auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht wurden, vor allem in bezug auf Körnung der Filme und Entwicklungstechniken, stößt diese Art der Autoradiographie immer mehr an ihre Grenzen. Einige Nachteile der Autoradiographie unter Verwendung photographischer Platten, Filme oder Emulsionen werden hier aufgeführt:

- Die Energie, ab der ein radioaktives Teilchen nachgewiesen werden kann, hängt stark von der Körnung des verwendeten Filmmaterials und der Güte des Entwicklungsprozesses ab.

- Ab einer bestimmten Größe der deponierten Energie erreicht das Filmmaterial seinen Sättigungsbereich und der Nachweisbereich wird eingeschränkt.

- Die Energie ionisierender Strahlung kann in der Regel nicht gemessen werden.

- Inhomogenitäten des Filmmaterials führen zu Verfälschung der Messungen.

- Zahlreiche Arbeitsschritte sind notwendig, um das fertige Autoradiogramm zu erhalten (verschiedene Entwicklungsschritte). Dadurch wird das Verfahren relativ zeitaufwendig.
- Es besteht keine Möglichkeit während einer Messung eine Vorschau auf das Resultat zu erhalten. Erst nach der Entwicklung des Films ist ein Blick auf das Resultat möglich. Eine Echtzeit-Messung ist nicht möglich.

Der letztgenannte Nachteil der Autoradiographie mit photographischen Platten, Filmen oder Emulsionen wiegt besonders schwer. Werden für eine Messung falsche Parameter gewählt (zum Beispiel eine zu kurze Meßzeit), so erkennt man diesen Fehler erst spät und das bedeutet, daß ein ganze Messung solange wiederholt werden muß, bis der richtige Meßparameter gefunden wird – ein sehr zeitaufwendiges und mitunter teures Verfahren.

1.2.1 Phosphor Imaging Plates

Eine mögliche Alternative sind bildgebende Phosphorplatten (phosphor imaging plates) [Mi86]. Anfang der 80er Jahre wurde diese Technik entwickelt. Die Platten besitzen im Kristall Fehlstellen, die mit Elektronen besetzt werden, wenn ionisierende Strahlung dort Energie deponiert. Diese angeregten Zustände sind langlebig (die Halbwertszeit beträgt ca. 21 Tage bei 20° C Temperatur). Ein mit diesen Platten aufgenommenes Autoradiogramm ist im Kristall gespeichert. Durch Bestrahlung der Platte mit Licht einer bestimmten Wellenlänge können die Elektronen wieder aus den Fehlstellen entfernt werden und emittieren dabei Licht einer anderen Wellenlänge. Dieses Licht kann mit Hilfe von Elektronenvervielfachern (photomultiplier) detektiert werden. Ein Laser kann also die Platte abtasten und das gespeicherte Bild mit Hilfe von Elektronenvervielfachern und spezieller Elektronik in ein digitales Bild umgewandelt werden.

1.2.2 Digitale Autoradiographie

Verfahren, die Echtzeit-Messungen erlauben, werden mit Hilfe digitaler Elektronik realisiert und deshalb häufig unter dem Begriff digitale Autoradiographie zusammengefaßt. Die vorgestellten Verfahren basieren auf ortsempfindlichen Detektoren, die häufig ihren Ursprung in der Elementarteilchenphysik haben.

Ein für die Autoradiographie sehr wichtiger Detektortyp ist die Vieldrahtproportionalkammer. Sie wurde Ende der 60er Jahre für ein Experiment der

Teilchenphysik am CERN (europäisches Labor für Teilchenphysik) entwickelt [Ch68].



Abbildung 1.1: Prinzipieller Aufbau einer Vieldrahtproportionalkammer

Dieser Detektor besteht aus zwei Kathodenplatten zwischen denen in gleichmäßigen Abständen Anodendrähte gespannt sind. Die Kammer ist mit Gas gefüllt. Zwischen den Anodendrähten und den Kathodenplatten wird Gleichspannung angelegt. Wird nun ein Gasmolekül durch radioaktive Strahlung ionisiert, so driften die Elektronen zu den Anodendrähten und influenzieren durch ihre Bewegung im elektrischen Feld einen meßbaren Strom in den

Elektroden. In der Nähe der Anodendrähte können die Elektronen genug Energie erhalten, um andere Gasmoleküle zu ionisieren. Durch Messung des Stromsignals kann man auf den Ort des Einfalls der ursprünglichen ionisierenden Strahlung schließen. Um nicht nur eindimensionale Auflösung zu erhalten, werden die Kathoden in gleichgroße Segmente aufgeteilt und zwar senkrecht zur Richtung der Anodendrähte. Dadurch erhält man zweidimensionales Ortsauflösungsvermögen. Einige Experimente zur Autoradiographie basieren auf dem Konzept einer Vieldrahtproportionalkammer und den aus ihr entwickelten Detektortypen [Do89].

Auch Halbleiterdetektoren werden in der Autoradiographie zum Nachweis radioaktiver Strahlung eingesetzt. Die in den Halbleiterkristall einfallende Strahlung verliert dort Energie und hebt Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband des Halbleiters. Es entstehen freie Ladungsträger – Elektronen und Löcher. Werden diese Ladungsträger in der sogenannten Verarmungszone im Halbleiter erzeugt, so werden sie durch ein Driftfeld getrennt und influenzieren durch ihre Bewegung einen Strom. Eine detaillierte Erläuterung der Strahlungsdetektion mit Halbleiterdetektoren findet sich im Kapitel 2.

Seit den 60er Jahren werden Halbleiterdetektoren immer wichtiger für den Nachweis radioaktiver Strahlung und die Röntgenspektroskopie. In den 80er Jahren gelang es durch Fortschritte bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen (Planartechnologie), Halbleiterdetektoren mit unterteilten Anoden und Kathoden herzustellen und somit zweidimensionale Ortsauflösung zu erhalten. Anfang der 90er Jahre wurden solche Halbleiterdetektoren auch für die Autoradiographie interessant [Sa93] [Sc90]. Ein spezielles, kommerziell erhältliches Autoradiographiesystem soll im folgenden vorgestellt werde.

1.3 Beispiel: kommerzielles Autoradiographiesystem

Das hier vorgestellte Beispiel für ein kommerzielles Autoradiographiesystem – das *Bioscope*^{TM}-System[1] basiert auf Silzium-Mikrostreifendetektoren und selbsttriggernden Auslesechips. Es kann sowohl für Radiographie als auch für filmlose Autoradiographie verwendet werden. Dieses System wurde in einer europäischen Kollaboration entwickelt unter Mitwirkung von:

- CERN, Genf, Schweiz,

[1] Trademark der Firma IDE AS, Oslo, Norwegen

- IDE AS, Oslo, Norwegen,
- Physikalisches Institut, Universität Bonn, Deutschland,
- Insitut für Nuklearphysik, Universität Krakau, Polen,
- Institut für Zellbiologie, Universität Bonn, Deutschland und
- dem Insitut für Strahlenphysik, Universität Lund, Schweden.

1.3.1 Aufbau des Autoradiographiesystems

Das Autoradiographiesystem besteht aus sechs verschiedenen Komponenten:

- einem Hybrid, auf dem sich der Silizium-Mikrostreifen-Detektor und Halbleiterchips zur Auslese und Steuerung des Detektors befinden,
- zwei Analog-Transceiver-Cards (ATC),
- Opto-Kopplern,
- einer Digital-Transceiver-Card (DTC),
- einem System auf PC-Basis zur Datennahme und
- einer Spannungsversorgung.



Abbildung 1.2: Blockdiagramm des Bioscope-Systems [Ov98]

Das Hybrid ist ein eine spezielle Leiterplatte mit einer Aussparung, in die der Detektor geklebt werden kann. Das ermöglicht Kontaktierungen auf beiden Seiten des Detektors. Die Verbindungen zwischen Detektor und Steuer- und Auslesechips sind mit Hilfe feinster Drähte, sogenannter wire bonds, direkt von Chip zu Chip realisiert. Die Kontaktflächen (pads) der Auslese- und Steuerchips sind via wire bonds mit auf dem Hybrid aufgebrachten Leiterbahnen verbunden. Diese Leiterbahnen haben einen Abstand von 170 μm und müssen in einem speziellen Prozeß hergestellt werden. Die ATCs bestehen aus:

- einem Spannungsteiler, der ± 6 V einer externen Spannungsversorgung in ± 2V für die Versorgung der Steuer- und Auslesechips umwandelt,
- regelbaren Spannungsquellen für die Einstellung der Betriebsparameter,
- einigen Strom-Spannungs-Wandlern für die Verstärkung und Umwandlung der Ausgangssignale und
- einem Multiplexer zur Beobachtung ausgewählter Versorgungs- und Kontrolleitungen.

1.3.2 Arbeitsweise des Autoradiographiesystems

Jede ATC wird über drei digitale Leitungen angesteuert und liefert sieben analoge Ausgangssignale (sechs Ausgangssignale der Steuer- und Auslesechips und einen Monitor-Ausgang). Diese und andere für die Steuer- und Auslesechips notwendigen Signale werden über Opto-Koppler zwischen den ATCs und der DTC ausgetauscht. Aufgabe der DTC ist es, zeitliche Koinzidenzen zu bestimmen, d.h. ob Signale auf beiden Seiten des Halbleiterdetektors gleichzeitig in einem bestimmten Zeitintervall (zum Beispiel innerhalb von 0,5 μs) detektiert werden. Die hierfür notwendigen Signale sind die Ausgangssignale der Steuer- und Auslesechips. Ferner kann die DTC Ereignisse verwerfen, bei denen auf jeder Seite mehr als ein Streifen des Detektors ein Signal produziert hat. Die DTC erzeugt dann ein Triggersignal, welches zusammen mit den analogen Signalen von den ATCs zu einem Datennahmesystem auf PC-Basis geleitet wird. Empfängt das Datennahmesystem ein Triggersignal von der DTC, so werden die zwölf analogen Signale der ATCs mit Hilfe eines Analog-Digital-Konverters in digitale Signale umgewandelt. Nach Verarbeitung der Daten durch einen digitalen Signal-Prozessor (DSP), welcher die Adressen der getroffenen Streifen dekodiert, werden diese in einem

Ringspeicher abgelegt. Von dort werden die Daten in einen PC übertragen.

Im folgenden wird am Beispiel einer Genlisea-Pflanze beschrieben, wie man mit Hilfe dieses Systems ein Autoradiogramm erstellen kann:

Die Genlisea-Pflanze ist eine seltene in den tropischen Regionen Afrikas und Südamerikas vorkommende Pflanze, die keine Wurzeln besitzt. Sie ernährt sich von Mikroorganismen (Einzellern). Die Genlisea besitzt y-förmige Blätter, die im Boden verankert sind und eine komplizierte Struktur aufweisen, um Mikroorganismen aufzunehmen. Obwohl es zahlreiche Indizien dafür gab, daß die Mikroorganismen in der Pflanze festgehalten werden, so existierte kein wissenschaftlicher Nachweis, daß diese Mikroorganismen tatsächlich von der Genlisea-Pflanze verwertet werden [Ov98].

Für das an der Universität Bonn durchgeführte Experiment wurden Einzeller (tetrahymena thermophila) mit ^{35}S-Methionin radioaktiv markiert. Mit diesen markierten Einzellern wurde das Wasser einer Hydrokultur, in der die Genlisea-Pflanzen im Botanischen Garten der Universität Bonn wuchsen, versetzt. Nach zwei Tagen wurden die Pflanzen in eine andere Kultur überführt, in der sie weitere zwölf Tage belassen wurden. Anschließend wurden die Pflanzen getrocknet und zwischen einer Pappe und einer 3 μm dicken Mylar-Folie fixiert. So verpackt wurde die Genlisea-Pflanze auf den Mikrostreifendetektor gelegt und ein Autoradiogramm erstellt. Die Aufnahmezeit betrug zehn Minuten.

Die Aufnahme (Abbildung 1.3) zeigt im unteren Bereich das y-förmige Blatt, welches sich in der Regel unter der Erdoberfläche befindet. Im oberen Bereich erkennt man die Genlisea-Pflanze mit ihren zehn Blättern. Im Bild erkennt man, daß das im Boden verankerte y-förmige Blatt die höchste Konzentration an Einzellern besitzt (blau). Eine Reusenstruktur mit fünf horizontalen Linien ist ebenfalls zu erkennen. Die Aufnahme zeigt, daß digitale Autoradiographie mit Hilfe von Halbleiterdetektoren sehr gute Ergebnisse liefert und den hohen Anforderungen in bezug auf Ortsauflösung und Minimierung der Meßzeit gerecht wird.

Eine ausführlichere Beschreibung des Systems findet sich in [Ov98], in der auch die verschiedenen Aspekte der Autoradiographie detailliert dargelegt werden.



Abbildung 1.3: Autoradiogramm einer Genlisea-Pflanze [Ov98]

Kapitel 2

Der DEPFET-Detektor

In diesem Kapitel wird ein spezieller Halbleiterdetektor – der DEPFET-Detektor – vorgestellt. Die Abkürzung DEPFET steht für vollständig **DEP**-letierter **F**eldeffekt-**T**ransistor. Die in bisherigen Nachweissystemen getrennten Komponenten Detektor und erste Signalverstärkungsstufe sind hier in einem Bauelement zusammengefaßt. Ein solcher DEPFET-Detektor besitzt eine gute Ortsauflösung und sehr gute Energieauflösung.

2.1 Grundlagen der Halbleiterphysik

Wie bereits in Kapitel 1 beschrieben, beruht das Prinzip der Strahlungsdetektion mit Halbleiterdetektoren auf der Wechselwirkung der einfallenden Strahlung mit einem Halbleiter.

In einem Halbleiterkristall bilden sich durch Überlagerung der Wellenfunktionen der Elektronen Energiebänder aus – das Valenzband und das Leitungsband. Diese beiden Energiebänder sind durch eine Bandlücke voneinander getrennt, die die elektrischen und optischen Eigenschaften des Halbleiters im wesentlichen bestimmt. Zur Leitfähigkeit des Halbleiters tragen sowohl Elektronen im Leitungsband als auch fehlende Elektronen im Valenzband, sogenannte Löcher, bei. Damit ein Elektron vom Valenzband in das Leitungsband gelangen kann, muß es genug Energie aufnehmen, um die Bandlücke überwinden zu können. Dies kann zum Beispiel durch thermische Anregung geschehen. Die Energie kann aber auch von geladenen Teilchen oder Photonen, die den Halbleiter durchfliegen, auf ein Valenzelektron übertragen werden. Geladene Teilchen oder Photonen mit hinreichend hoher Energie können also im Halbleiterkristall Elektronen-Loch-Paare erzeugen. Die mittlere Energie, die hierzu notwendig ist, beträgt für Silizium bei Raumtemperatur 3,6 eV. Dieser Wert für Silizium ist um eine Größenordnung kleiner als bei herkömmlichen Gasdetektoren. Bei gleichgroßer Energiedeposition entstehen im Silizium also wesentlich mehr Elektronen-Loch-Paare und das gemessene Signal ist wesentlich größer. Zur Erzeugung solcher Ladungsträgerpaare führen verschiedene Effekte. Photonen mit einer Energie oberhalb von $1,12$ eV (dies entspricht einer Wellenlänge von $\lambda \approx 1107$ nm) können in Silizium (Bandlücke: $1,12$ eV) Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband heben [Sz81]. γ-Strahlung kann über den Photoeffekt, den Comptoneffekt und Paarproduktion Ladungsträgerpaare erzeugen. Geladene Teilchen können durch Bremsstrahlung, inelastische Stöße und elastische Streuung einen Teil ihrer Energie im Halbleiterkristall deponieren. Die Bethe-Bloch-Formel beschreibt den mittleren Energieverlust eines geladenen Teilchens wie folgt [Be30]:

$$-\left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = \frac{4\pi e^4 z^2 N Z}{m_e c^2 \beta^2} \left[\ln \left(\frac{2 m_e c^2 \beta^2}{I(1-\beta^2)} - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right) \right] \tag{2.1}$$

mit:

$$\begin{aligned}
c &= \text{Lichtgeschwindigkeit,} \\
\beta &= \text{Geschwindigkeit der einfallenden Teilchen in Einheiten von c,} \\
z &= \text{Ladung des einfallenden Teilchens,} \\
m_e &= \text{Ruhemasse des Elektrons,} \\
e &= \text{Elementarladung,} \\
Z &= \text{Ordnungszahl des Mediums,} \\
N &= \text{Atomzahldichte des Mediums,} \\
I &= \text{mittleres Ionisationspotential des Mediums,} \\
\delta &= \text{Dichteeffekt-Korrektur.}
\end{aligned}$$

Teilchen mit einer Energie von $E \geq 3,5mc^2$ bezeichnet man als minimal ionisierende Teilchen (MIP), denn trägt man den mittleren Energieverlust eines Teilchens gegen die Gesamtenergie auf, so durchläuft die Kurve bei $E = 3,5mc^2$ ein Minimum und steigt zu höherer Energie hin nur noch leicht an. Der wahrscheinlichste Energieverlust eines solchen MIPs, welches eine 300 μm dicke Siliziumschicht (eine übliche Dicke von Siliziumscheiben) durchfliegt, beträgt ca. 84 keV und das MIP erzeugt dabei ungefähr 23300 Elektronen-Loch-Paare, also etwa 4 fC Ladung.

2.2 Strahlungsdetektion mit Halbleiterdioden

2.2.1 Der pn-Übergang

Das Prinzip aller heute bekannten Halbleiterdetektoren beruht auf der Ausbildung von pn-Übergängen. Diese pn-Übergänge sind Zonen, an denen sich unterschiedlich dotierte Halbleitergebiete berühren. Dies sind Gebiete, in die gezielt fremde Atome in das Silizium-Kristallgitter eingebracht sind. Wird mit Elementen der V. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente dotiert, so entsteht ein n-dotierter Halbleiter, werden Elemente der III. Hauptgruppe verwendet, so entsteht ein p-dotierter Halbleiter. Elemente der V. Hauptgruppe werden in diesem Zusammenhang Donatoren genannt, da sie ein Valenzelektron mehr besitzen, als für den Einbau in das Kristallgitter notwendig ist, Elemente der III. Hauptgruppe werden Akzeptoren genannt, da sie ein Valenzelektron zu wenig besitzen. An der Kontaktfläche von p-dotiertem und n-dotiertem Halbleiter entsteht ein sogenannter pn-Übergang. Aufgrund der unterschiedlichen Konzentration der Elektronen und Löchern in den verschieden dotierten Gebieten, diffundieren zunächst die Löcher in die n-dotierte, die Elektronen in die p-dotierte Zone und rekombinieren dort. Durch diese Diffusion und die entsprechenden, fest in das Kristallgitter eingebauten Atomrümpfe der Fremdatome wird die n-dotierte Zone positiv und die p-dotierte Zone negativ geladen und es entsteht ein elektrisches Feld, welches der Diffusion der Elektronen und Löcher entgegenwirkt. Das die Diffusion hemmende Potential U ist abhängig von der Konzentration der Fremdatome in den dotierten Gebieten und der Temperatur [Sz81]:

$$U = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \tag{2.2}$$

mit:

$$\begin{aligned}
N_A &= \text{Konzentration der Akzeptoren,}\\
N_D &= \text{Konzentration der Donatoren,}\\
n_i &= \text{intrinsische Ladungsträgerdichte,}\\
k &= \text{Boltzmann-Konstante,}\\
T &= \text{Temperatur,}\\
e &= \text{Elementarladung.}
\end{aligned}$$

An der Kontaktfläche bildet sich so eine von freien Ladungsträgern verarmte Zone aus, die Depletionszone, auch Raumladungszone genannt. Verändert man nun durch Anlegen einer äußeren Spannung das elektrische Feld am pn-Übergang, so kann man die Größe der Depletionszone variieren und bei einem



Abbildung 2.1: Der pn-Übergang nach [Le93]

Halbleiterdetektor fast auf das gesamte Detektormaterial ausdehnen. Ist die von außen angelegte Spannung der die Diffusion hemmenden Spannung gleichgerichtet, so berechnet sich die Weite der Depletionszone zu [Sz81]:

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_r}{e}\left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D}\right)(U + U_{DEP})} \tag{2.3}$$

mit:

$$\begin{aligned}
N_A &= \text{Konzentration der Akzeptoren,}\\
N_D &= \text{Konzentration der Donatoren,}\\
e &= \text{Elementarladung,}\\
U &= \text{Diffusionsspannung,}\\
U_{DEP} &= \text{angelegte Sperrspannung (Depletionsspannung),}\\
\epsilon_0 &= \text{Dielektrizitätskonstante,}\\
\epsilon_r &= \text{Dielektrizitätszahl.}
\end{aligned}$$



Abbildung 2.2: Die Halbleiterdiode als Detektor

Werden in dieser Depletionszone Ladungsträgerpaare erzeugt, so werden sie durch das elektrische Feld an der Rekombination gehindert und driften zu den jeweiligen Elektroden. Dort erzeugen sie ein negatives bzw. positives Signal. Dieses Signal kann mit Hilfe eines ladungsempfindlichen Vorverstärkers ausgelesen werden.

2.2.2 Die Seitwärtsdepletion

Die Seitwärtsdepletion [Ga84] erlaubt es, einen Halbleiterdetektor mit einer kleineren als der bei herkömmlicher Bauweise notwendigen Depletionsspannung vollständig zu verarmen. Dies erreicht man durch zwei gegenüberliegende pn-Dioden.

Wie in Abbildung 2.3 zu sehen wird die beiden Dioden gemeinsame n-Schicht über eine seitliche n^+-Implantation kontaktiert. Die Depletion erfolgt in dieser Bauweise von beiden Seiten des Detektors. Vollständige Verarmung wird schon bei einem Viertel der Depletionsspannung eines einfachen pn-Übergangs erreicht. Abhängig von der angelegten Spannung an den beiden p-dotierten Gebieten bildet sich ein Potentialminimum zwischen diesen aus. Wählt man als x-Richtung die Richtung senkrecht zur Oberfläche des Detektors, so erhält man mit Hilfe der Poisson-Gleichung für das Potential φ:



Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Seitwärtsdepletion [Kl91] (hier: $V_u = U_{oben}, V_d = U_{unten}$)

$$\varphi(x) = \frac{\rho}{2\epsilon_0\epsilon_r} x(d-x) + \frac{x}{d}(U_{unten} - U_{oben}) + U_{oben}. \tag{2.4}$$

Das Potentialminimum liegt bei:

$$x_{Minimum} = \frac{d}{2} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\rho d}(U_{unten} - U_{oben}) \tag{2.5}$$

mit:

$$\begin{aligned}
\rho &= \text{Ladungsträgerdichte,} \\
U_{oben} &= \text{Sperrspannung an der Oberseite des Detektors,} \\
U_{unten} &= \text{Sperrspannung an der Unterseite des Detektors,} \\
d &= \text{Dicke des Detektors,} \\
\epsilon_r &= \text{Dielektrizitätszahl,} \\
\epsilon_0 &= \text{Dielektrizitätskonstante.}
\end{aligned}$$

Werden die beiden p-Implantationen des Detektors in verschiedene Segmente geteilt und die nun getrennten p-Implantationen auf verschiedene Potentiale gebracht, so kann man das elektrische Feld im Detektor in einer speziellen Weise formen. Die Silizium-Drift-Kammer [Ga84] arbeitet nach diesem Prinzip. Die p-Implantationen werden mit zunehmendem Abstand von der n-Implantation auf höheren Potentialen gehalten. Dadurch entsteht zusätzlich zu dem durch die Seitwärtsdepletion erzeugten elektrischen Feld ein diesem überlagertes Driftfeld, in dem Elektronen zur Anode getrieben werden.

2.3 Aufbau eines JFETs

In der Meßelektronik haben **F**eld**e**ffekt-**T**ransistoren (FETs) eine herausragende Bedeutung. Signale müssen in der Regel zunächst verstärkt werden, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Meist werden diese Signale noch zusätzlich durch die verwendeten Kabel abgeschwächt. Die erste Verstärkerstufe, der Vorverstärker, ist oft aus FETs aufgebaut. Eine spezielle Bauform des FET ist der sogenannte Sperrschicht-FET (Junction-FET, kurz: JFET). Am Beispiel eines p-Kanal-JFET wird das Funktionsprinzip im folgenden erläutert.

Wie in Abbildung 2.4 dargestellt besitzt der p-Kanal-JFET insgesamt vier Kontakte. An der Ober- und Unterseite befindet sich je ein Gate-Kontakt, an den Seiten zwei niederohmige Kontakte namens Source und Drain. Wird nun an der Drain ein negatives Potential angelegt, während das Potential an der Source auf $U_S = 0$ V gehalten wird, fließt ein Strom I_{DS} positiver Ladungsträger (Löcher) von der Source zur Drain (siehe Abbildung 2.5). Dieser Strom ist proportional zur Spannungsdifferenz U_{DS} zwischen Drain-und Source-Kontakt und hängt von den geometrischen Abmessungen des p-Kanals ab. Dieser Bereich der Ausgangskennlinie (I_{DS} wird gegen U_{DS} aufgetragen) wird linearer Bereich genannt. Der Strom I_{DS} hängt aber auch vom Einfluß der Gate-Kanal-Dioden – also auch vom Potential am Gate – ab. Wird das Drain-Potential stärker negativ, so dehnen sich die Raumladungszonen der Gates aus. Dies führt zu einer mit dem Drain-Potential zunehmenden Sperrpolung der Gate-Kanal-Dioden und zu einer Verringerung des Querschnitts des Kanals. Der Widerstand des Kanals wird dadurch größer und die Ausgangskennlinie weicht von ihrem ohmschen Verhalten ab. Bei Erreichen der sogenannten Sättigungsspannung $U_{D,sat}$ zwischen Drain- und Source-Kontakt berühren sich die Raumladungszonen der Gates und schnüren somit den Kanal des JFETs vollständig ab. Der Strom wird nahezu unabhängig von der angelegten Drainspannung. Der JFET ist in Sättigung. Mit weiterer Erhöhng der Spannung an der Drain steigt der Strom I_{DS} nur noch langsam. Wird die Spannungsdifferenz U_{DS} allerdings so groß, daß eine Gate-Kanal-Diode durchbricht, so steigt der Strom I_{DS} sehr stark an.

Will man den Strom im p-Kanal variieren, so kann dies zum einen durch Erhöhung der Spannungsdifferenz U_{DS} erreicht werden, zum anderen aber auch durch Änderung der Potentiale an den Gate-Kontakten, um so den Einfluß der Gate-Kanal-Dioden auf den Strom zu erhöhen oder zu verringern. Die Gate-Spannung, bei der sich die Raumladungszonen im Transistor berühren, nennt man Abschnürspannung (Pinch-Off-Voltage). Abbildung 2.4 zeigt anschaulich den Einfluß des Drain-Potentials auf den Kanalstrom I_{DS}. Mit einem hohen positiven Potential an den Gates kann der Stromfluß im Transistor vollständig abgeschaltet werden.

Die Herstellung solcher JFETs erfolgt mit Hilfe der Planartechnologie [Ke84]. Die dotierten Halbleitergebiete werden durch Einschießen der Fremdatome in einen Halbleiter erzeugt. Das gewünschte Dotierungsprofil erhält man mit Hilfe von Masken aus Fotolack, die auf das Silizium aufgebracht werden und somit an den nicht zu dotierenden Stellen die eingeschossenen Fremdatome absorbieren. Auch durch Variation der Einschußenergie und der Dosis der Fremdatome wird das Profil beeinflußt.

2.4 Der DEPFET

Moderne Experimente der Elementarteilchenphysik verwenden ausgefeilte Elektronik zur Verarbeitung von Detektorsignalen. Wie bereits früher erwähnt müssen diese Signale in der Regel verstärkt werden, damit sie wei-



Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines JFETs



Abbildung 2.5: Ausgangskennlinienfeld eines Feldeffekt-Transisitors

terverarbeitet werden können. Um Störungen durch Streukapazitäten und Abschwächung in Kabeln gering zu halten, sollte die Zahl der Verbindungen und die Distanz zwischen Signalentstehung und erster Verstärkerstufe möglichst klein gehalten werden. Dies ist bei heutigen Hochenergieexperimenten leider nicht immer möglich. Eine Lösung dieses Problems besteht darin, die erste Verstärkerstufe direkt in den Detektor zu integrieren. Dies ist im DEPFET (**DEP**letierter **F**eld**e**ffekt-**T**ransistor) realisiert. In ihm ist ein seitwärtsdepletierter Halbleiterdetektor mit einem JFET vereint [Ke90]. Häufig wird dieser Detektor auch als DEPJFET bezeichnet. In dieser Arbeit wird im folgenden nur noch die Bezeichnung DEPFET und FET verwendet. Gemeint ist stets ein DEPJFET bzw. ein JFET.



Abbildung 2.6: Schematische Darstellung eines DEPFETs

Das Funktionsprinzip eines solchen DEPFET-Detektors veranschaulicht Abbildung 2.6. Der DEPFET-Detektor besteht aus n-dotiertem Silizium. Von der Rückseite ist eine hochdotierte p-Implantation eingebracht, die man mit p^+-dotiert bezeichnet. Auf dieser p^+-dotierten Rückseite ist ein Aluminiumkontakt realisiert, über den man den Detektor durch Anlegen einer Depletionsspannung U_{DEP} vollständig verarmen kann. Auf der Vorderseite des Detektors ist mit verschiedenen p- und n-Implantationen ein p-Kanal-JFET realisiert. Die Abbildung zeigt die geometrische Anordnung der Implantationen. Auf der Oberseite sind drei Kontakte zu erkennen. Dies sind zum einen zwei p^+-dotierte Gebiete – die Source und die Drain – und zum anderen ein n^+-dotiertes Gebiet – das Gate. Diese Implantationen sind umschlossen von einer p-Implantation, dem p-Kanal. Unter dem Kanal befindet sich eine n^+-Implantation, die mit deep-n bezeichnet wird. Diese deep-n-Implantation fungiert im DEPFET als zweites Gate und wird internes Gate genannt. Im Gegensatz zum Standard-JFET gibt es beim DEPFET also nur ein Gate, das von außen kontaktierbar ist. Wird der DEPFET-Detektor nun durch Anlegen einer Depletionsspannung vollständig verarmt, so bildet sich im Bereich des FET eine spezielle Feldkonfiguration aus.



Abbildung 2.7: Potentialverhältnisse im DEPFET [Ho96]

Für freie Elektronen, die zum Beispiel durch Ionisation im Detektor erzeugt werden, ensteht ein Potentialminimum im internen Gate (Abbildung 2.7). Die im Detektor erzeugten Elektronen-Loch-Paare werden durch das elektrische Feld getrennt, die Löcher werden zur Rückseitenelektrode abgezogen, und die Elektronen sammeln sich im internen Gate. Das Potential des internen Gates wird somit negativer, durch den oben beschriebenen Einfluß der Gate-Kanal-Diode (internes Gate – p-Kanal) wird der Kanalquerschnitt vergrößert, und der Strom im Transistor nimmt bei angelegter Drain-Source-Spannung zu. Dieser Stromanstieg kann mit Hilfe einer angeschlossenen Ausleseelektronik nachgewiesen werden. Mit Hilfe einer positiven Spannung am externen Gate kann der Stromfluß im Transistor von außen gesteuert und auch vollständig abgeschaltet werden.

Werden beim Durchgang ionisierender Teilchen Ladungsträgerpaare erzeugt, so füllt sich das interne Gate mit Elektronen. Bei einer bestimmten, im internen Gate befindlichen Ladungsmenge nimmt die Steuerwirkung des internen Gates auf den Transistorstrom ab. Hat das interne Gate ein so negatives Potential, daß der Kanal seinen maximal möglichen Querschnitt erreicht hat, so haben zusätzliche ins interne Gate gelangende Elektronen keinen Einfluß mehr auf den Transitorstrom. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als Vollaufen des internen Gates, wodurch der Detektor insensitiv wird. Aus diesem Grund muß das interne Gate in regelmäßigen Abständen geleert werden. Hierfür wurden zwei verschiedene Typen DEPFETs mit unterschiedlichen Löschverfahren entwickelt: der Continuous-Clear-DEPFET und der Pulsed-Clear-DEPFET.

Beim Continuous-Clear-DEPFET (Abbildung 2.8) wird, wie der Name schon sagt, das interne Gate kontinuierlich geleert. Dazu ist eine vertikale n^+pn-Struktur in den DEPFET im Bereich des JFETs integriert. Die n^+-Implantation ist von außen kontaktierbar; dies ist der Clear-Kontakt. Legt man nun an diesem Kontakt ein festes positives Potential an, so werden kontinuierlich Elektronen aus dem internen Gate abgesaugt. Der Continuous-Clear-DEPFET besitzt keinen externen Gate-Kontakt. Dieser kann im nicht depletierten Zustand über einen Substrat-Kontakt (InBulk) und das interne Gate auf das gewünschte Potential gelegt werden.



Abbildung 2.8: Schnitt durch einen Continuous-Clear-DEPFET [Ce96]

Beim Pulsed-Clear-DEPFET (Abbildung 2.9) wird hingegen in regelmäßigen

Abständen das interne Gate geleert. Hier ist eine n^+-Implantation außerhalb des Bereichs des JFETs eingebracht. Diese Implantation ist von außen kontaktierbar. Legt man an diesen Clear-Kontakt ein hohes positives Potential an, so wird die Potentialbarriere zwischen internem Gate und Clear-Kontakt so klein, daß Elektronen aus dem internen Gate diese Barriere überwinden können und über den Clear-Kontakt abfließen können.



Abbildung 2.9: Schnitt durch einen Pulsed-Clear-DEPFET [Ce96]

Während der Continuous-Clear-DEPFET permanent sensitiv ist und keine Totzeit besitzt, so ist der Pulsed-Clear-DEPFET insensitiv solange die Clear-Spannung anliegt. Der Continuous-Clear-DEPFET ist aus diesem Grunde bei Experimenten mit hohen Ereignisraten (zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik) dem Pulsed-Clear-DEPFET vorzuziehen. Für Messungen wie sie bei der Autoradiographie durchgeführt werden müssen, besitzt der Pulsed-Clear-DEPFET allerdings den Vorteil, daß eine Art Zwischenspeicherung der Signale möglich ist. Da die Signalelektronen solange im internen Gate gespeichert werden, bis von außen die Clear-Spannung angelegt wird, kann man den Zeitpunkt der Messung des Transistorstroms in bestimmten Grenzen frei wählen und die im DEPFET gespeicherten Informationen mehrmals auslesen. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Löschvorgängen wird dadurch begrenzt, daß die Messungen durch im Detektormaterial thermisch erzeugte Elektronen, die sich ebenfalls im internen Gate sammeln, verfälscht werden. In dieser Arbeit wurden ausschließlich Pulsed-Clear-DEPFETs, die im Halbleiterlabor des Max-Planck-Institut in München produziert werden, untersucht. Es ist möglich, nicht nur einzelne DEPFET-Pixel-Strukturen zu produzieren, sondern auch Matrixanordnungen von bis zu 64 mal 64 DEPFET-Pixeln[1]. Sol-

[1]Pixel = Bildpunkt

che Einzelpixel-DEPFETs und DEPFET-Matrizen sind zu Testzwecken in verschiedenen Formen realisiert, so daß es zum Beispiel DEPFET-Matrizen gibt, bei denen die einzelnen Clear-Kontakte untereinander oder bei denen alle Kontakte der externen Gates einer Zeile und alle Drain-Kontakte einer Spalte der Matrix miteinander verbunden sind.

Die Produktion solcher DEPFETs erfordert eine spezielle, sehr aufwendige Prozeßtechnologie, die sich von Standard-Planartechnologien unterscheidet. Da sich diese spezielle Prozeßtechnologie noch in der Entwicklung befindet, wird jeder Prozeßschritt ständig überwacht und laufend optimiert. Dies macht das Verfahren zeitaufwendig und teuer.

Kapitel 3

Das Steuer- und Auslesesystem

Um einen DEPFET-Detektor in einem auf die speziellen Anforderungen der Autoradiographie zugeschnittenen System betreiben zu können, muß dieser mit Systemkomponenten für die Steuerung und die Auslese des DEPFETs zusammengeführt werden. In diesem Kapitel werden die hierzu notwendigen Komponenten vorgestellt und ihre Funktionsweise erläutert.

3.1 Der Steuerchip SWITCHER

Für die Ansteuerung eines DEPFET-Detektors wurde ein spezieller ASIC (**a**pplication **s**pecific **i**ntegrated **c**ircuit) – der sogenannte SWITCHER – entwickelt, mit dem die externen Spannungen an den DEPFET angelegt werden. Dieser Steuerchip wurde in dieser Arbeit zur Ansteuerung von Pulsed-Clear-DEPFETs verwendet und ist ausführlich beschrieben in [Au97] und [Sc98].

Da beim Pulsed-Clear-DEPFET für den Löschvorgang Spannungen von bis zu 25 V benötigt werden, wurde ein Teil des SWITCHERs in einem speziellen Hochspannungsprozeß[1] gefertigt, da die Standard-CMOS[2]-Technologie so hohe Spannungen nicht zuläßt. Wesentlicher Bestandteil des SWITCHERs sind zwei 64 Bit tiefe Schieberegister im Logikteil, die voneinander unabhängig arbeiten können. Jeder der 64 Kanäle des SWITCHERs enthält für jede Stufe eines Schieberegisters einen Zwischenspeicher und einen Multiplexer. Über den Multiplexer wird bestimmt, ob die Daten der Schieberegister oder die der Zwischenspeicher an einen Dekoder weitergeleitet werden. Jeder Kanal des SWITCHERs besitzt einen solchen Dekoder, der mit jedem Schieberegister bzw. Zwischenspeicher verbunden ist. Der Dekoder wertet für

[1] AMS 2.0 μm HV-CMOS

[2] **c**omplementary **m**etal **o**xide **s**ilicon

jeden Kanal die Daten aus den beiden Schieberegistern bzw. den Zwischenspeichern aus und gibt in Abhängigkeit davon ein Steuersignal weiter an den Hochspannungsteil des SWITCHERs. Diese Signale, umgewandelt und durch eine Folge von Invertern verstärkt, steuern Transmissiongates[3]. An diesen Transmissiongates liegt jeweils eine Eingangsspannung an, die je nach Steuersignal vom Transmissiongate auf seinen Ausgang durchgeschaltet oder gesperrt wird. Somit ist es über eine bestimmte logische Sequenz, die man in die Schieberegister eingibt, möglich, jeweils eine von insgesamt vier Eingangsspannungen auf insgesamt 64 Ausgänge des SWITCHERs zu geben. Abbildung 3.1 zeigt schematisch den Aufbau des SWITCHER-Steuerchips und die Belegung der 24 Eingangspads.

Im endgültigen DEPFET-Autoradiographiesystem werden zwei SWITCHER ihren Einsatz finden. In diesem System werden DEPFET-Matrizen verwendet, bei denen die externen Gates einer Zeile miteinander verbunden und über ein Pad kontaktierbar sind. Auch die Clear-Kontakte einer Zeile und die Drain-Kontakte einer Spalte sind auf diese Weise zusammengeschaltet. Ein SWITCHER übernimmt dann die zeilenweise Steuerung der externen Gates und der zweite SWITCHER die zeilenweise Ansteuerung der Clear-Kontakte. Im Betrieb des Autoradiographiesystems legt der Gate-SWITCHER in einer Zeile i das sogenannte Gate_{on} – Potential (U = 0 V) an und schaltet somit alle Transistoren dieser Zeile ein. Über eine an die Drains (die Drains einer Spalte sind untereinander verbunden) angeschlossenen Ausleseelektronik können die Ströme in den Transistoren dieser Zeile parallel gemessen werden. Ist dies geschehen, so schaltet der SWITCHER die Transistoren dieser Zeile durch Anlegen einer positiven Spannung (Gate_{off} – Potential) wieder aus. Die Höhe dieser Spannung ist von DEPFET zu DEPFET unterschiedlich und liegt in der Größenordnung von wenigen Volt. Diese Arbeitsschritte wiederholen sich nun für jede Zeile. Sind die Transistorströme der letzten Zeile der Matrix vermessen worden, so setzt sich der Vorgang in der ersten Zeile der Matrix fort. Der Clear-SWITCHER hat hierbei die Aufgabe nach Messung der Ströme einer Zeile durch Anlegen einer hohen positiven Spannung an die zeilenweise verbundenen Clear-Kontakte, die internen Gates aller Transistoren dieser Zeile zu leeren. Sind also durch den Gate-SWITCHER alle Transistoren der Zeile i eingeschaltet, legt der Clear-SWITCHER zum Beispiel an alle Clear-Kontakte der Zeile (i - 3) das für diese DEPFETs notwendige Clear-Potential (in der Größenordnung von +20 V) an.

In dieser Arbeit wurde der SWITCHER ausschließlich zur Ansteuerung von

[3]transmit = engl. für übersenden; gate = engl. für Tor



Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des SWITCHERs [Ne99]

Einzelpixel-DEPFETs verwendet. Details zu den verwendeten Betriebsmodi finden sich im Kapitel zu dynamischen Messungen (Kapitel 5) an DEPFET-Einzelpixel-Strukturen.

3.2 Der Auslesechip CARLOS

Speziell für die Auslese einer Pulsed-Clear-DEPFET-Matrix (64 x 64 Pixel) wird ein Auslesechip entwickelt [Ne99]. Dieser Auslesechip CARLOS (**c**urrent **a**mplifying **r**eadout **c**hip for **l**ow n**o**ise **s**ensors) muß hohen Anforderungen genügen. Er soll:

- die Drainspannung für 64 Spalten der DEPFET-Matrix unabhängig vom fließenden Drainstrom I_D liefern,
- den Strom aus 64 Kanälen der DEPFET-Matrix parallel verarbeiten,
- 64 parallel eintreffende Signale (Drainströme der Spalten der Matrix) mit mindestens 4 MHz zu einem Signal serialisieren,
- Ströme in Spannungen umwandeln,
- sehr rauscharm sein und unter dem Kanalrauschen einer DEPFET-Matrix mit einer Transkonduktanz von 100 μS bei einem Strom von 100 μA bleiben und
- Stromschwankungen der DEPFET-Matrix von bis zu 5 % tolerieren.

Für eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus und der Funktionsweise des noch in der Entwicklung befindlichen CARLOS-Auslesechips wird auf [Ne99] verwiesen.

3.3 Steuerung und Auslese

In dieser Arbeit wurden DEPFET-Einzelpixel-Strukturen untersucht. Da der CARLOS-Chip sich noch im Entwicklungsstadium befindet, besteht das hier verwendete Steuer- und Auslesesystem aus:

- einem CAMAC-Crate mit Modulen,
- einem NIM-Crate mit Modulen,
- einem PC,
- einer Trägerplatine für einen in eine Keramikhalterung gebondeten SWITCHER-Steuerchip,
- einer Trägerplatine mit integrierter Ausleseelektronik für den DEPFET,

- externen Spannungsquellen und
- einem Oszilloskopen.



Abbildung 3.2: Steuer- und Auslesesystem [Sc98]

Der Aufbau dieses Steuer- und Auslesesystems war Thema einer anderen Arbeit [Sc98]. Im folgenden werden nur die wesentlichen Aspekte dargestellt. Das Gesamtsystem ist in Abbildung 3.2 schematisch dargestellt. Die Gesamtkoordination der Arbeitsschritte übernimmt ein PC mit einem C-Programm. Ein CAMAC-Crate-Controller erhält von diesem PC Arbeitsanweisungen und steuert ein OUTPUT-Register. Dieses OUTPUT-Register steuert einen Gate-Generator der Spannungspulse definierter Länge und Höhe liefert. NIM-Logik-Signale, die ebenfalls vom OUTPUT-Register erzeugt werden, wandelt ein NIM-TTL-Wandler in TTL-Signale um. Diese TTL-Signale steuern den auf einer Trägerplatine angeschlossenen SWITCHER-Steuerchip. In dieser Konfiguration ist es mit Hilfe des SWITCHERs möglich, bis zu vier verschiedene Spannungen an einen Clear- und bis zu neun Gate-Kontakte anzulegen. Die Ausgänge des SWITCHERs sind über die Trägerplatine für den DEPFET-Chip an die Eingänge des DEPFET und die auf die Platine integrierte Elektronik angeschlossen. Auf der Platine sind insgesamt vier Auslesekanäle realisiert, die an die Drains des DEPFET angeschlossen sind und für jeden Kanal den im DEPFET fließenden Transistorstrom I_D in eine Spannung umwandeln. Detailliert wird diese DEPFET-Trägerplatine in Kapitel 5 beschrieben.

Kapitel 4

Statische Messungen an Einzelpixel-DEPFETs

In diesem Kapitel werden statische Messungen an Continuous-Clear-DEPFETs vorgestellt. Das Layout dieser Strukturen ist in den Abbildungen 4.1 und 4.2 dargestellt. Durch Messung der Ausgangskennlinien wird der Bereich der Drain-Source-Spannung U_{DS} bestimmt, in dem der Transistor in Sättigung betrieben werden kann. Ferner wird die Abhängigkeit der Ausgangskennlinien von der Gate-Source-Spannung U_{GS} überprüft. Über die Messung der Eingangskennlinie wird die Abschnürspannung $U_{\text{pinch,off}}$ und für verschiedene Werte I_{DS} die Steilheit (Transkonduktanz) g_m bestimmt. Diese Transkonduktanz ist wichtig für die Berechnung der Verstärkung und der Bandbreite einer Schaltung.

4.1 Ausgangs- und Eingangskennlinien

Feldeffekt-Transistoren werden durch unterschiedliche Kennlinien charakterisiert. Die Ausgangskennlinie beschreibt die Abhängigkeit des Drain-Source-Stroms von der Drain-Source-Spannung,

$$I_{DS} = f(U_{DS})\big|_{U_{GS}}$$

während die Eingangskennlinie den Verlauf des Drain-Source-Stroms in Abhängigkeit von der Gate-Source-Spannung wiedergibt.

$$I_{DS} = f(U_{GS})\big|_{U_{DS}}$$